

Cassette audio video CD DVD

CD-ROM VERGINI DATA/AUDIO



Art.	Descrizione/marca	Min.	Mb
G-484605003	Data WINNER	74	650
G-484605002	Data WINNER	80	700
G-CD80	Data MAXELL	80	700
G-CDRW7410	Data MAXELL riscrivibile 10pz.	74	650
G-CDR8050	Data MAXELL campana riscr. 50pz.	80	700
G-145901002	Audio WINNER	74	650
G-14901003	Audio WINNER	80	700
G-CDR80XLII	Audio MAXELL registrabile	80	700

Videocassette VHS



Art.	Durata/Marca
G-145950001	E90 GRUNDIG
G-145950002	E120 GRUNDIG
G-E120M	E120 MAXELL
G-145950003	E180 GRUNDIG
G-E180M	E180 MAXELL
G-145950004	E240 GRUNDIG
G-E240M	E240 MAXELL

DVD



Art.	Descrizione	Min.	GB
G-484605017	DVD-R in slim	120	4.7
G-484605020	DVD+R in slim	120	4.7
G-DVDPR	DVD+R	120	4.7
G-DVDR47GB	DVD-R	120	4.7
G-1855	DVD Ram video	30	2.8
G-DVDMRW	DVD-RW registrabile riscrivibile	120	4.7
G-DVDPRW	DVD+RW registrabile riscrivibile	120	4.7



Art.	Durata/Marca
G-145951000	60 minuti / GRUNDIG
G-145951001	90 minuti / GRUNDIG

Microcassette audio



Art.	Durata
G-492515983	30 minuti

Floppy disk 3.5" 1.44Mb



Art.	Descrizione
G-484610991	Scatola da 10pz. formattati

Contenitore per videocassette VHS



Art.	Colore
G-149800101	Nero

Cassette audio video CD DVD

Riavvolgitore di videocassetta VHS a 2 vie



Indicazione di riavvolgimento con contatore meccanico a tre cifre.
A riavvolgimento completato, l'apparecchio espelle automaticamente il nastro e si spegne.
Fornito di cavo AC per l'alimentazione da rete.

Art.
ME/14604004

Kit di pulizia per videocamere VHS-C



Art.
G-146009908

Kit di pulizia per VHS



Il Kit di pulizia (mod. HL 201) consente di pulire e salvaguardare il vostro Videoregistratore.
Versare il liquido incluso nel kit nell'apposita vaschetta arancione. Inserire la cassetta nel vostro videoregistratore e procedere all'operazione di pulizia.
Premere il tasto Play e far scorrere la cassetta per 10-20 secondi.

Art.
G-146009906

Kit di pulizia per videocamere 8mm



Il Kit di pulizia (mod. HL 205) consente di pulire e salvaguardare la vostra Videocamera 8 mm.
Versare il liquido incluso nel kit nell'apposita vaschetta arancione. Inserire la cassetta nella vostra videocamera e procedere all'operazione di pulizia.
Premere il tasto Play e far scorrere la cassetta per 10-20 secondi.
Non riavvolgere mai il nastro della videocassetta.
Confezione in blister.

Art.
G-146009907