

Batterie per videocamere

Batteria NI-CD per JVC-PAN-GRUNDIG-SHARP-PIONEER

Volt/mAh: 9,6V/1400mAh
Compatibile con: BP14, 21, 50, 52, 60, 80), CP (425,



COD.
ME/146001405

Batteria NI-CD per JVC-SONY-PAN-GRUNDIG-SAMSUNG

Volt/mAh: 6V 2000mAh
Compatibile con: BA(610, 611), BP-8 (1, 2 3 4, 5, 6), BP(600, 601)



COD.
ME/146001059

Batteria PB per PANASONIC-BLAUPUNKT

Volt/mAh: 12V/2300mAh
Tipo: Piombo
Compatibile con: VO823/DV1919/CEV-12P BP122/123



COD.
ME/146001450

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 3,6V 1100MAH *NP-FS10 NP-FS11

BATTERIA RICARICABILE
 LI-ION 3.6V 1100mAh
 PER VIDEOCAMERA
 E FOTOCAMERA DIGITALE

PER SONY
 CCD-CR1, DCR-PR1, DCR-PC2,
 DCR-PC3, DCR-PC4, DCR-PC5,
 DCR-PC5E, DCR-TRVVE,
 DSC-F55K, DSC-F55V,
 (fotocamera)
 DCR-IP220, DCR-IP5,
 DCR-IP55, DCR-IP5E,
 DCR-IP7BT, DCR-IP7E,
 (videocamera)
 *CODICE ORIGINALE
 NP-FS10 NP-FS11



COD.
G-BT1608

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 3,6V 1850MAH *BN-V712U BN-V714U

BATTERIA RICARICABILE
 LI-ION 3,6V 1850mAh
 PER VIDEOCAMERA DIGITALE

PER JVC
 GR-DV1, GR-DV14, GR-DV1U,
 GR-DV1W, GR-DV2,
 GR-DVJ70

*CODICE ORIGINALE
 BN-V712U, BN-V714U



COD.
G-BT1414

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 3,6V 550MAH *NP-FC10 NP-FC11

BATTERIA RICARICABILE
 LI-ION 3,6V 550mAh
 PER FOTOCAMERA DIGITALE

PER SONY
 DSC-F77, DSC-FX77, DSC-P2,
 DSC-P3, DSC-P5, DSC-P7,
 DSC-P8, DSC-P9, DSC-P10
 DSC-V1

*CODICE ORIGINALE NP-FC10
 NP-FC11



COD.
G-BT1012

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 3,6V 800MAH *BP800S DR-LB1

BATTERIA RICARICABILE
 LI-ION 3.6V 800mAh
 PER FOTOCAMERA DIGITALE

PER KONICA
 Finecam S3, S5, S5R

PER KYOCERA YASHICA
 MD-MS701, MD-MS702
 MD-MT66, MD-MT821
 MD-MT831, PDR-3310
 Revio KD-300Z

PER SHARP
 MD-MS701, MD-MS702,
 MD-MT66, MD-MT821,
 MD-MT831, PDR-3310,
 Revio KD-300Z

*CODICE ORIGINALE BP800S
 DR-LB1



COD.
G-BT1006

Batterie per videocamere

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 3,7V 1100MAH *EN-EL5 CP1

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 3,7V 1100mAh
PER FOTOCAMERA DIGITALE

PER NIKON
CoolPix 3700, 4200
CoolPix 5200

*CODICE ORIGINALE EN-EL5, CP1



COD.
G-BT1014

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 3,7V 500MAH *DL18 NP-40

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 3,7V 500mAh
PER FOTOCAMERA DIGITALE

PER FUJIFILM
FinePix 402, F610
FinePix F700, F710

PER PENTAX
Optio S

*CODICE ORIGINALE DL18
NP-40



COD.
G-BT1013

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 3,7V 750MAH *NP-200

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 3.7V 750mAh
PER FOTOCAMERA DIGITALE

PER MINOLTA
Digital Camera Dimage XT,
Dimage XG

*CODICE ORIGINALE NP-200



COD.
G-BT1007

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 3,7V 1300MAH *NP-80 DB-20 PDR-BT1

BATTERIE RICARICABILE
LI-ION 3.7V 1300mAh
PER FOTOCAMERA DIGITALE

PER FUJIFILM
FinePix 4800 Zoom, 4900 Zoom
FinePix 6800 Zoom, 6900 Zoom
MX-1700, MX-2700, MX-2900

PER KODAK
DC 4800 Zoom

PER LEICA
Digilux Zoom

PER RICOH
Caplio RR1
RDC-6000, RDC-7, RDC-7S

PER TOSHIBA
PDR-M4, PDR-M5, PDR-M70

*CODICE ORIGINALE NP-80,
DB-20, DB-20L, PDR-BT1,
KLIC3000



COD.
G-BT1004

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 3,7V 550MAH *NP-20

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 3.7V 550mAh
PER FOTOCAMERA DIGITALE

PER CASIO
Exilim EX-M2, EX-S2, EX-M1
Exilim EX-S1, EX-S1PM,
Exilim EX-S20U, EX-M20U
Exilim EX-S3, EX-Z4U, EX-Z3

*CODICE ORIGINALE NP-20



COD.
G-BT1002

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 3,7V 850MAH *NB-1LH

BATTERIE RICARICABILE
LI-ION 3.7V 850mAh
PER FOTOCAMERA DIGITALE

PER CANON
Digital IXUS 300, 330, V,
Digital IXUS V2,
PowerShot S200, S110, S300
PowerShot S100,
Digital ELPHS,
PowerShot S400, S410, S500
Digital IXUS 400



COD.
G-BT1001

Batterie per videocamere

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 3,7V 900MAH *EN-EL2

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 3,7V 900mAh
PER FOTOCAMERA DIGITALE

PER NIKON
CoolPix 2500, 3500, SQ

*CODICE ORIGINALE EN-EL2



COD.
G-BT1009

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 3,7V 900MAH *NP-60 CGA-S301 VW-VBA10

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 3.7V 900mAh
PER FOTOCAMERA DIGITALE

PER CASIO
QV-R3, QV-R4

PER FUJIFILM
FinePix 50i, 601, F401
FinePix F401 Zoom, F410
FinePix F601, F601Z
FinePix F601 Zoom, M603

PER KODAK
EasyShare LS-420, LS-433
EasyShare LS-633 LS-743
EasyShare LS-753
Kodak LS-420, LS-443


PER PANASONIC
SV-AV10U, SV-AV20,
SV-AV10-A, SV-AV10-R
SV-AV10-S, SV-AV30
SV-AV35, SV-AV100, SV-AV10

PER PENTAX
Optio 330, 330RS, 430, 430RS

PER RICOH
Caplio RR10

PER TOSHIBA
PDR-T20, PDR-T30, PDR-5300

*CODICE ORIGINALE NP-60,
NP-30, CGA-S301, VW-VBA10,
VW-VBA21 DL12 DB40 PDRBT3



COD.
G-BT1003

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 3V 1100MAH *CRV3 LB01

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 3V 1100mAh
PER FOTOCAMERA DIGITALE
PER BENQ

DC4500
PER CANON
PowerShot A60, A70, A300
PER KODAK
CX4200, CX4210, CX4230,
CX4300, CX4310, CX6200,
CX6230, CX6330, CX7220,
CX7300, CX7430, DX3215,
DX3500, DX3600, DX3700,
DX3900, DX4330, DX4530,
DX4900, DX6340, DX6440,
PER KONICA
Revio KD-400Z, KD-310Z, Revio KD-500Z
PER KONICA
Revio KD-200Z
PER KYOCERA YASHICA
Finecam L3V, L4V
PER MINOLTA
Dimage E203, E223, E323,
Dimage F100, F200, F300
PER NIKON
CoolPix 2100, 2200, 3100,
CoolPix 3200, 3700
PER OLYMPUS
E-20N, E-10, E-100RS
C-4040Z, C-3040Z, C-3030Z,
C-3020Z, C-3000Z, C-2040Z,
C-720UZ, C-700UZ,
C-2100UZ, C-211Z,
D-40Z, D-550Z, D-520Z,
D-510, D-490Z, D-460Z,
C-21, D-380, D-370, D-230,
D-100, D-150, C-740,
C-750, D-390, D-530,
D-560, C-3040,
C-3000D-565 Zoom
C-4000 Zoom
C-5050 Zoom
PER PENTAX
Digibino DB100
Optio 230, 330GS, 33L,
Optio 33LF
PER POLAROID
PDC-1050
PER PRAKTIKA
DCZ1.3S, DC2.1S, DCZ2.2V,
DCZ2.2S, DCZ3.2S,
DCZ3.4, DCZ4.1, DCZ4.2,
DCZ 5.1
Exacta DC3300
PER SAMSUNG
DigiMax 101, 240, 360,
DigiMax 420, U-CA3,
DigiMax V3, V4
PER SANYO
VPC-R1, VPC-R1EX,
Xacti DSC-S1
PER SIGMA
SD10, SD9
PER TOSHIBA
PDR-T10

*CODICE ORIGINALE CRV3, LB01



COD.
G-BT1007

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 7,2V 1100MAH *BN-V607

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 7.2V 1100mAh
PER FOTOCAMERA DIGITALE

PER JVC
GC-S1

*CODICE ORIGINALE BN-V607



COD.
G-BT1005

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 7,2V 1300MAH *BP-DC1 DMW-BL14

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 7,2V 1300mAh
PER FOTOCAMERA DIGITALE

PER LEICA
Digilux 1, Digilux 2

PER PANASONIC
DMC-LC1, LC5
Lumix DMC-LC5-K, DMC-LC5-S,
Lumix DMC-LC40, DMC-LC40K,
Lumix DMC-LC40S, DMC-LC5B

*CODICE ORIGINALE BP-DC1 DMW-BL14
CGR-5602A



COD.
G-BT1011

Batterie per videocamere

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 7,2V 1360MAH *DZ-

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 7,2V 1360mAh
PER VIDEOCAMERA DIGITALE

PER HITACHI
DZV350A, DZV380A

*CODICE ORIGINALE
DZ-BP14S



COD.
G-BT1422

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 7,2V 1500MAH *NP-FM50 NP-FM51

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 7,2V 1500mAh
PER VIDEOCAMERA
E FOTOCAMERA DIGITALE

PER SONY
DSC-F707, DSC-F717S,
DSC-S30, DSC-S50, DSC-S70,
DSC-S75, DSC-S85,
MVC-CD250, MVC-CD400
(fotocamera)
DSC-F707, DSC-F717S,
DSC-S30, DSC-S50, DSC-S70,
DSC-S75, DSC-S85,
MVC-CD250, MVC-CD400,
GV-D1000, DCR-PC9E,
DCR-TRV30, DCR-TRV27,
DCR-DVD100, DCR-DVD200,
DCR-TRV350, CCD-TRV318,
DCR-PRC330, DCR-TRV950,
DCR-TRV250, DCR-PC9,
DCR-PC120, DCR-TRV18K,
DCR-PC105, CCD-TRV118,
DCR-TRV80, DCR-TRV70,
DCR-TRV33, DCR-TRV22,
DCR-TRV19, CCD-TRV16,
(videocamera)

*CODICE ORIGINALE
NP-FM50 NP-FM51



COD.
G-BT1603

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 7,2V 1500MAH *PS-BLM1

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 7,2V 1500mAh
PER FOTOCAMERA DIGITALE

PER OLYMPUS
Digital E-1,
Camedia C-5060 Wide,
Camedia C-8080 Wide Zoom

*CODICE ORIGINALE PS-BLM1




COD.
G-BT1017

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 7,2V 1700MAH *BN-V416

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 7,2V 1700mAh
PER VIDEOCAMERA DIGITALE

PER JVC
VL100, VL105, VL107,
VL108, VL109, VL200,
VL205, VL300, VL305,
VL307, VL308, VL309,
VL357, VL500, VL507,
VL800, GR-DV2000,
GR-DV2000U, GR-DV5000,
GR-DV700K, GR-DV900K,
GR-DVL310, GR-DVL310U,
GR-DVL505U, GR-DVL510U,
GR-DVL915U, GR-D50K,
GR-D70K, GR-D90K, GR-HD1,

*CODICE ORIGINALE BN-V416



COD.
G-BT1411

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 7,2V 1700MAH *CGR-D200

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 7,2V 1700mAh
PER VIDEOCAMERA DIGITALE

PER PANASONIC
AG-DVC15, DZ-MV200A,
DZ-MV200E, DZ-MV208E,
DZ-MV230A, DZ-MV230E,
DZ-MV250, DZ-MV270A,
DZ-MV270E, NV-DA1B,
NV-DS12B, NV-DS15,
NV-DS150B, NV-DS3,
NV-DS33

*CODICE ORIGINALE
CGR-D220



COD.
G-BT1423

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 7,2V 1850MAH *NP-F330 NP-F550

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 7,2V 1850mAh
PER VIDEOCAMERA
E FOTOCAMERA DIGITALE

PER SONY
GV-A700, GV-D800,
CCD-SC5, CCD-TR3
(fotocamera)
GV-A700, GV-D800,
CCD-SC5, CCD-TR3,
DCR-VX2100,
(videocamera)

*CODICE ORIGINALE
NP-F330, NP-F550



COD.
G-BT1602

Batterie per videocamere

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 7,2V 1850MAH *VDM8 BN-V514

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 7,2V 1850mAh
PER VIDEOCAMERA DIGITALE

PER JVC
DVM50, DVM70, DVM80,
DVM90, DVX10, DVX4,
DVX40, DVX70, DVX8,
DVX80, DVX9, DVX90,
GR-DVM50U, GR-DVM75U,
GR-DVX40A, M50, M70,

PER THOMSON
DVM50, DVM70, DVM80,
DVM90, DVX10, DVX4,
DVX40, DVX70, DVX8,
DVX80, DVX9, DVX90,
GR-DVM50U, GR-DVM75U,
GR-DVX40A, M50, M70,

*CODICE ORIGINALE VDM8,
BN-V514



COD.
G-BT1413

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 7,2V 1850MAH *VM-BPL13 VW-VBD1 B202

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 7,2V 1850mAh
PER VIDEOCAMERA DIGITALE

PER HITACHI
AG-BP15P, EZ1, GA-EZ20,
GR-DVL9000U, GR--DVM1U,
GR-DVM801, GR-VBM1,
NV-DA1EN, NV-DE3, NV-DJ1,
NV-DJ100, NV-DS5, NV-DX1,
NV-DX100

PER JVC
AG-BP15P, EZ1, GA-EZ20,
GR-DVL9000U, GR--DVM1U,
GR-DVM801, GR-VBM1,
NV-DA1EN, NV-DE3, NV-DJ1,
NV-DJ100, NV-DS5, NV-DX1,
NV-DX100, PV-DP5,
PV-DV1000, VM-E340E

*CODICE ORIGINALE
VM-BPL13, VW-VBD1, B202



COD.
G-BT1408

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 7,2V 3000MAH *NP-FM70 NP-QM70

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 7,2V 3000mAh
PER VIDEOCAMERA DIGITALE

PER SONY
GV-D1000, DCR-PC105,
DCR-PC105E, DCR-PC115
DCR-PC115E, CCD-TRV116,
DCR-TRV17K, DCR-TRV27,
DCR-DVD100, DCR-DVD200,
DCR-TRV350, CCD-TRV318,
DCR-PC330, DCR-TRV950,
DCR-TRV250, DCR-PC9,
DCR-PC120, DCR-TRV18K,
DCR-PC105, CCD-TRV118,
DCR-TRV80, DCR-TRV70,
DCR-TRV38, DCR-TRV33,
DCR-TRV22, DCR-TRV19,
DCR-TRV75, DCR-TRV75E,

*CODICE ORIGINALE NP-FM70,
NP-FM71, NP-QM70, NP-QM71



COD.
G-BT1419

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 7,2V 4500MAH *NP-FM90 NP-QM90

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 7,2V 4500mAh
PER VIDEOCAMERA DIGITALE

PER SONY
GV-D1000, DCR-PC105,
DCR-PC105E, DCR-PC115
DCR-PC115E, CCD-TRV116,
DCR-TRV17K, DCR-TRV27,
DCR-DVD100, DCR-DVD200,
DCR-TRV350, CCD-TRV318,
DCR-PC330, DCR-TRV950,
DCR-TRV250, DCR-PC9,
DCR-PC120, DCR-TRV18K,
DCR-PC105, CCD-TRV118,
DCR-TRV80, DCR-TRV70,
DCR-TRV38, DCR-TRV33,
DCR-TRV22, DCR-TRV19,
DCR-TRV75, DCR-TRV75E,
*CODICE ORIGINALE NP-FM90 NP-FM91 NP-
QM90 NP-QM91



COD.
G-BT1420

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 7,2V 680MAH *NP-FP50

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 7,2V 680mAh
PER VIDEOCAMERA DIGITALE

PER SONY
DCR-HC20, DCR-HC30,
DCR-HC40, DCR-HC65,
DCR-HC85

*CODICE ORIGINALE NP-FP50




COD.
G-BT1424

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 7,2V 850MAH *BN-V408

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 7,2V 850mAh
PER VIDEOCAMERA DIGITALE

PER JVC
VL100, VL105, VL107,
VL108, VL109, VL200,
VL205, VL300, VL305,
VL307, VL308, VL309,
VL357, VL500, VL507,
VL800, VL805, GR-DV2000,
GR-DV2000U, GR-DV5000,
GR-DVL310, GR-DVL310U,
GR-DVL505U, GR-DVL510U,
GR-DVL915U

*CODICE ORIGINALE BN-V408



COD.
G-BT1410

Batterie per videocamere


BATTERIA RICARICABILE LI-ION 7,2V 850MAH *BN-V507

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 7,2V 850mAh
PER VIDEOCAMERA DIGITALE

PER JVC
DVM50, DVM70, DVM80,
DVM90, DVX10, DVX4,
DVX40, DVX7, DVX70, DVX8,
DVX80, DVX9, DVX90,
GR-DVM50U, GR-DVM75U,
GR-DVX40A, M50, M70

PER THOMSON
DVM50, DVM70, DVM80,
DVM90, DVX10, DVX4,
DVX40, DVX7, DVX70, DVX8,
DVX80, DVX9, DVX90,
GR-DVM50U, GR-DVM75U,
GR-DVX40A, M50, M70

*CODICE ORIGINALE BN-V507



COD.
G-BT1412

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 7,2V 850MAH *CGR-D120

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 7,2V 850mAh
PER VIDEOCAMERA DIGITALE

PER PANASONIC
AG-DVC15, DZ-MV200A,
DZ-MV200E, DZ-MV208E,
DZ-MV230A, DZ-MV230E,
DZ-MV250, DZ-MV270A,
DZ-MV270E, NV-DA1B,
NV-DS12B, NV-DS15,
NV-DS150B, NV-DS3,
NV-DS33

*CODICE ORIGINALE
CGR-D120



COD.
G-BT1415

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 7,4V 1200MAH *BP412

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 7,4V 1200mAh
PER VIDEOCAMERA DIGITALE

PER CANON
MV-3, MV-3i, MV-3iMC,
IXY DV M2, Optura 300,
MV10Xi

*CODICE ORIGINALE BP412



COD.
G-BT1421

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 7,4V 1250MAH *SB-L110 SB-L70 SB-L70A

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 7,4V 1250mAh
PER VIDEOCAMERA DIGITALE

PER SAMSUNG
VP-D55, VP-D65, VP-D7L

*CODICE ORIGINALE SB-L110,
SB-L70, SB-L70A



COD.
G-BT1417

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 7,4V 1300MAH *BP-551 BP-512

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 7,4V 1300mAh
PER VIDEOCAMERA
E FOTOCAMERA DIGITALE

PER CANON
Eos D30, G-1, MV300,
MV-300i, MV-30i, MV-400i,
MV-430i, MV-450i, MVXli,
Optura 100MC, Pi,
PowerShot Pro90IS, ZR50MC,
ZR10, ZR20, ZR25MC,
ZR30MC, PowerShot Pro 1,
PowerShot G1, G2, G3, G5,
Eos 10D, Eos Kiss digital
(fotocamera)
Eos D30, G-1,
PowerShot Pro 90IS,
ZR50MC, ZR10, ZR20,
ZR25MC, ZR30MC, ZR60,
ZR65MC, ZR70MC
Optura Pi, 10, 20, 100MC
200MC, FV40KIT, FV300 KIT,
MV-300i, MV-30i, MV-400i,
MV-430i, MV-450i, MV-600i,
MV-630i, MV-650i, MVXli,
MV-100i, MV-150i, MV-2i,
(videocamera)

*CODICE ORIGINALE
BP-551 BP-512



COD.
G-BT1601

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 7,4V 1400MAH *BT-L221

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 7,4V 1400mAh
PER VIDEOCAMERA DIGITALE
PER SHARP

VL-AH30U, DC3E, DX10,
H860, H860U, H870,
H870U, H875, H875U,
H875U, H880, H880U
H890U, H996, PD3H, SD20U
*CODICE ORIGINALE BT-L221



COD.
G-BT1418

Batterie per videocamere


BATTERIA RICARICABILE LI-ION 7,4V 1400MAH *NP-400

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 7,4V 1400mAh
PER FOTOCAMERA DIGITALE

PER KONICA
Dimage A2

PER MINOLTA
Dimage AA

*CODICE ORIGINALE NP-400




COD.
G-BT1015

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 7,4V 1700MAH *BN-V114U

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 7,4V 1700mAh
PER VIDEOCAMERA DIGITALE

PER JVC
GR-DVP3U, GR-DVP7U,
GR-DVP9U, DX3000US,
DX75US, DX95US

*CODICE ORIGINALE
BN-V114U




COD.
G-BT1409

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 7,4V 600MAH *NB-2L

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 7,4V 600mAh
PER VIDEOCAMERA
E FOTOCAMERA DIGITALE

PER CANON
PC1018, PowerShotS30
PowerShot S40, S50, S45,
(fotocamera)
Elura50, 40MC, MV5, MV5i,
MV5iMC, IXY DV3, IXY DV5
MV6iMC, MVX2i
(videocamera)

*CODICE ORIGINALE NB-2L



COD.
G-BT1600

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 7,4V 1500MAH *EN-EL3

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 7,4V 1500mAh
PER FOTOCAMERA DIGITALE

PER NIKON
D100, D100 SLR

*CODICE ORIGINALE EN-EL3



COD.
G-BT1010

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 7,4V 1850MAH *SB-L110

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 7,4V 1850mAh
PER VIDEOCAMERA DIGITALE

PER SAMSUNG
VP-L500, VP-L520, VP-L530,
VP-L550, VP-M50, VP-M51,
VP-M52, VP-M53, VP-M54,
VP-SCD55

*CODICE ORIGINALE SB-L110




COD.
G-BT1416

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 7,4V 700MAH *SB-L70G

BATTERIA RICARICABILE
LI-ION 7,4V 700mAh
PER VIDEOCAMERA
E FOTOCAMERA DIGITALE

PER SAMSUNG
SCD5000, VP-D5000,
VM-C5000, VP-D5000i
(fotocamera)
SCD5000, VP-D5000,
VM-C5000, VP-D5000i,
(videocamera)

*CODICE ORIGINALE SB-L70G



COD.
G-BT1605

Batterie per videocamere

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 7,4V 750MAH *EN-EL EN-EL1

BATTERIE RICARICABILE
LI-ION 7.4V 750mAh
PER FOTOCAMERA DIGITALE

PER NIKON
CoolPix 885, 4300, 4500,
CoolPix 5000, 5400, 5700,
CoolPix 775, 880, 885
CoolPix 995, E880, 8700

*CODICE ORIGINALE EN-EL
EN-EL1 (2CR5)



COD.
G-BT1008

BATTERIA RICARICABILE NI-MH 3,6V 2100MAH *BT-H21 VIEWCAM SERIES

BATTERIA RICARICABILE
NI-MH 3,6V 2100mAh
PER VIDEOCAMERA DIGITALE

PER SHARP
VLA10U, VL-AH50U, E33U
E34U, E46U, E49U, E600U,
E610U, E620U, E650U,
E660U, E665U, E66U,
E685U, E700U, E720U,
E750U, E760U, E765U,
E77U, E780U

*CODICE ORIGINALE BT-H21,
BT-H22, VIEWCAM SERIES



COD.
G-BT1405

BATTERIA RICARICABILE NI-MH 4,8V 2100MAH *VW-VBS10E P-V211 HHRV211

BATTERIA RICARICABILE
NI-MH 4,8V 2100mAh
PER VIDEOCAMERA DIGITALE
PER PANASONIC
NV-ALEN, CSLEN, R00PN,
R200, R500EW, R50E
R550EN, R65E, RXTEN
S850EN, S950PN
*CODICE ORIGINALE
VW-VBS10E
P-V211, P-V212,
HHRV211, HHRV212



COD.
G-BT1404

BATTERIA RICARICABILE NI-MH 6V 2100MAH *BN-V11U

BATTERIA RICARICABILE
NI-MH 6V 2100mAh
PER VIDEOCAMERA DIGITALE
PER JVC
GR-1UGR-AX2, GR-AS-X760U,
GR-AW1, AX10, AX1010U,
AX10U, X1, AX17U, AX200,
AX200U, AX210, AX210U,
AX25, AX250, AX2U, AX30,
AX310, AX33, AX33U, AX35,
PER PANASONIC
GR-1UGR-AX2, GR-AS-X760U,
GR-AW1, AX10, AX1010U,
AX10U, X1, AX17U, AX200,
AX200U, AX210, AX210U,
AX25, AX250, AX2U, AX30,
AX310, AX33, AX33U, AX35,
PER SHARP
VL-E30C, E32U, E35U,
E36C, E36U, E400U, E40C,
E40U, H400C, H400U,
VL-HL-1/100U/3,
VL-HX-10U, VL-M6C(GY),
M6U(GY), M6U(SL),
MX7C(GY)
PER SONY
CCD-20061, 50E, F150,
F201, F30, F33, F34, F35,
F36, F38, F40, F45, F46,
F50, F55, F56, F70, F77,
M7, M7U, SC6E, SC8E,
SP5, SP5Y, SP7, SP9
TR101, TR105, TR105E
*CODICE ORIGINALE BN-V11U,
V12U, V18U, V20U, V22U, V25U



COD.
G-BT1400

BATTERIA RICARICABILE NI-MH 6V 2100MAH *VMBP22 BP83 BP84

BATTERIA RICARICABILE
NI-MH 6V 2100mAh
PER VIDEOCAMERA DIGITALE
PER HITACHI
E10, E15, SP1, SP1E,
VEEA6, VM-100, VM2000A,
VM200A, VM2100A, VM210A
VM3000A, VM315, VM3150A,
VM5000, VM500E, VM5100A,
VM6000A, VM600E,
VM6100A, VMC1A, VM-E10E,
VM15E, VM16E, VM18A,
VME-210E
*CODICE ORIGINALE VMBP22,
BP83, BP84 RCA 8mm



COD.
G-BT1402

BATTERIA RICARICABILE NI-MH 6V 650MAH *NB-5H

BATTERIE RICARICABILE
NI-MH 6V 650mAh
PER FOTOCAMERA DIGITALE

PER CANON
PowerShot-A5, A5Z, A50, A520
PowerShotS10, S20

*CODICE ORIGINALE NB-5H



COD.
G-BT1000

Batterie per videocamere

BATTERIA RICARICABILE NI-MH 6V 4000MAH *VM-PB22 BN-V11U NP-55

BATTERIA RICARICABILE
NI-MH 6V 4000mAh
PER VIDEOCAMERA DIGITALE
PER HITACHI

E10, E15, SP1, SP1E,
VEEA6, VM-100, VM2000A,
VM200A, VM2100A, VM210A,
VM3000A, VM315, VM3150A,
VM5000, VM500E, VM5100A,
VM6000A, VM600E, VM6100A,
VMC1A, VM-E10E, VM15E,
VM16E, VM18A, VME-210E,

PER JVC

GR-1UGR-AX2, GR-AS-X760U,
GR-AW1, AX10, AX1010U,
AX10U, X1, AX17U, AX200,
AX200U, AX210, AX210U,
AX25, AX250, AX2U, AX30,
AX310, AX33, AX33U, AX35,

PER PANASONIC

GR-1UGR-AX2, GR-AS-X760U,
GR-AW1, AX10, AX1010U,
AX10U, X1, AX17U, AX200,
AX200U, AX210, AX210U,
AX25, AX250, AX2U, AX30,
AX310, AX33, AX33U

PER SHARP

VL-E30C, E32U, E35U,
E36C, E36U, E400U, E40C,
E40U, H400C, H400U,
VL-HL-1/100U/3 VL-HX-10U,
VL-M6C(GY), M6U(GY),
M6U(SL), MX7C(GY)

PER SONY

CCD-20061, 50E, F150,
F201, F30, F33, F34, F35,
F36, F38, F40, F45, F46,
F50, F55, F56, F70, F77,
M7, M7U, SC6E, SC8E, SP5,
SP5Y, SP7, SP9, TR101,
TR105, TR105E

*CODICE ORIGINALE VM-BP22,

BP83, BP84 RCA 8mm,
BN-V11U, V12U, V18U,
V20U, V22U, V25U,
PV-BP15, PV-BP17,
VW-VBS1/VBS2, BT70, 80BK,
BT-BH70, NP-55, NP-66,
NP-77, NP-68, NP-98



COD.
G-BT1406

BATTERIA RICARICABILE NI-MH 7,4V 2800MAH *BP-522

BATTERIA RICARICABILE
NI-MH 7,4V 2800mAh
PER VIDEOCAMERA DIGITALE

PER CANON

G-1, ZR50MC, ZR10, ZR20,
ZR25MC, ZR30MC, ZR60,
ZR65MC, ZR70MC,
Optura PI, 10, 20, 100MC,
200MC, FV40 KIT,
FV300 KIT, MV300, MV300i,
MV30i, MV400i, MV430i,
MV450i, MV600i, MV630i,
MV650i, MVXli, MV100i
MV150i, MV2i

*CODICE ORIGINALE BP-522



COD.
G-BT1407

BATTERIA RICARICABILE NI-MH 9,6V 2100MAH *VHS-C BNV6GU V7GU BNP31

BATTERIA RICARICABILE
NI-MH 9,6V 2100mAh
PER VIDEOCAMERA DIGITALE

PER JVC

GR-25U, GR-2U, GR-303,
GR-303EG, GR-303U, GR-35U,
GR-40U, GR-400U, GR-40U
GR-45, GR-450, GR-55,
GR-5505, GR-60U, GR-65EU,
GR-707U, GR-A30, GR-C11,
GR-C1U, GR-C25, GR-C250,
GR-C55, GR-C7, GR-C7U,
GR-C9, GR-S35, GR-S505EG,
GR-S505U, GR-S55, GR-S707

*CODICE ORIGINALE VHS-C,
BNV6GU, V7GU, V8GU, BNP31



COD.
G-BT1403

BATTERIA RICARICABILE NI-MH 6V 2100MAH *BP711 E718

BATTERIA RICARICABILE
NI-MH 6V 2100mAh
PER VIDEOCAMERA DIGITALE

PER CANON

A-10/2, E07, E09, E20,
E210, E230, E230, E250,
E30, E350, E40, E440,
E460, E50, E51, E520,
E53, E57, E60, E61, E63,
E640, E65, E66, E67, E70,
E700, E77, E80, E800,
E808, E90, EQ-305,
ES-100, ES-1000, ES-10V,
ES-200, ES-2000

*CODICE ORIGINALE BP711,
BP714, BP726, BP729,
E718, E722, E818



COD.
G-BT1401